

Sublimez votre parquet : la méthode professionnelle pour un cirage durable

Matériel indispensable

- Aspirateur puissant
- Décireur et laine d'acier (pour parquets déjà cirés)
- Cire pour parquet (liquide ou pâte)
- Mèches de coton ou chiffons non pelucheux
- Pinceau spalter
- Chiffon de laine pour le lustrage final
- White spirit ou diluant pour le nettoyage du matériel

Préparation : 90% de la réussite

- Bois neuf ou brut : ponçage au grain fin (120 à 180) puis dépoussiérage complet.
- Bois vitrifié : décapage avec produit spécifique, rinçage à l'eau claire, ponçage (120-180) et dépoussiérage.
- Bois déjà ciré : utiliser un décireur avec de la laine d'acier dans le sens des fibres pour éliminer les anciennes couches.
- Conseil pro : l'application d'une sous-couche (fond dur) est fortement recommandée pour bloquer les pores et uniformiser le résultat.

Application de la cire

- Appliquer la cire en couche très fine et régulière.
- Travailler toujours dans le sens des lames pour éviter l'encrassement du bois.
- Prévoir 1 à 2 couches selon l'état du bois et la finition souhaitée.
- Rendement moyen : 12 à 14 m² par litre et par couche.
- Respecter un temps de séchage de 2 à 4 heures minimum entre chaque couche.

Temps de séchage et précautions

- Attendre 24 heures après la dernière couche avant de marcher sur le parquet.
- Patienter 10 à 12 jours avant de remettre des tapis ou des meubles lourds.
- Nettoyer immédiatement le matériel au white spirit après usage.

- Erreurs à bannir : appliquer trop de cire (rend le sol collant et glissant), négliger la préparation ou précipiter le séchage.

Entretien annuel

- Appliquer 1 à 2 couches de cire d'entretien par an.
- Concentrer l'application sur les zones de passage fréquent pour raviver la protection.